AVON

UK- Personal Alarm. Model No 5627749.

How To Use

1. Pull out the pin to switch on the alarm.

2. Push in the pin to switch off the alarm.

3. Press and hold the buton to switch the LED light on or off.

How To Install/Replace Batteries

1. Unscrew the back cover.

2. Slide the back cover in the direction of the arrow to open.

3. Instal 2 new AAA batteries in the battery compartment.

4. To close the cover, slide it in the direction of the arrow, then replace and tighten the screw.

Caution
Please read the instructions on this user manual carefully before using this alarm. Retain for future reference.
This alarm is not a toy - keep away from children! The loud alarm might affect hearing if used improperly.
Do not mix different types of batteries. New and used batteries are not to be used together. Keep alarm away from water. Clean the alarm only with a dry soft cloth.

Specifications
Voltage: 3V
Working Current: 120mA
Batteries: 2 x AAA (Not included)
Alarm Sound Volume: Approx. 130dB
Alarm Sound Time: Approx. 6 Hours
LED Flashlight Usage Time: Approx. 20 Hours

Warranty
This product comes with a 2 year warranty for manufacturing faults. This does not affect your statutory rights.

DE- Taschenalarm. Modell-Nr. 5627749.

Bedienungsanleitung

1. Um den Alarm einzuschalten, Stift herauszieheen.

2. Um den Alarm auszuschalten, Stift hineindrücken.

3. Taste gedrückt halten, um das LED-Licht ein- oder auszuschalten.

Einsetzen/Austauschen der Batterien

1. Abdeckung hinten abschrauben.

2. Abdeckung in Pfeilrichtung schieben, um diese zu öffnen.

3. 2 neue AAA-Batterien in das Batteriefach einlegen.

4. Abdeckung zum Schließen in Pfeilrichtung schieben, Schraube wieder einsetzen und festdrehen.

Vorsicht
Bitte die Hinweise in dieser Bedienungsanleitung sorgfältig lesen, bevor du den Taschenalarm benutzt. Aufbewahrung zum späteren Nachschlagen aufbewahren.
Dieser Taschenalarm ist kein Spielzeug – von Kindern fernhalten! Bei unsachgemäßem Gebrauch kann der laute Alarmton das Gehör schädigen.
Unterschiedliche Batterietypen nicht mischen. Neue und gebrauchte Batterien nicht zusammen verwenden.
Taschenalarm von Wasser fernhalten. Alarm nur mit einem trockenen, weichen Tuch reinigen.

Technische Daten
Spannung: 3 V
Stromstärke: 120 mA
Batterien: 2 x AAA (nicht enthalten)
Lautstärke des Alarmsignals: ca. 130dB
Dauer des Alarmsignals: ca. 6 Stunden
LED-Taschenlampe Betriebsdauer: ca. 20 Stunden

Garantie
Dieses Produkt beinhaltet eine 2-jährige Garantie für Herstellungsfehler. Dies hat keinen Einfluss auf deine vom Gesetzgeber festgelegten Rechte.

IT- Allarme portachiavi Speak Out . Modello N. 5627749

Uso:

1. Estrarre la parte superiore per accendere l'allarme.

2. Reinserire la parte superiore per spegnere l'allarme.

3. Tenere premuto il pulsante per accendere e spegnere la luce LED



Come installare e sostituire le batterie

1. Svitare la vite del coperchio del vano batterie

2. Muovere il coperchio del vano batterie nella direzione della freccia per aprire

3. Installare 2 batterie nuove modello AAA

4. Per chiudere il coperchio, muovere nella direzione della freccia, poi chiudere bene con la vite.

Attenzione:
Si prega di leggere attentamente le istruzioni prima di utilizzare l'allarme. Conservare le istruzioni come riferimento futuro.
Questo oggetto non è un giocattolo - tenere fuori dalla portata dei bambini! L'allarme potrebbe danneggiare l'udito se utilizzato in modo improprio.
Non usare contemporaneamente diversi tipi di batterie, né batterie nuove e usate. Tenere l'oggetto lontano dall'acqua. Pulire solo con un panno asciutto e morbido.

Specifiche tecniche:
Voltaggio: 3V
Assorbimento: 120mA
Batterie: 2 X AAA (non inclise)
Volume dell'allarme: approssimativamente 130dB
Durata dell'allarme: approssimativamente 6 ore
Tempo di utilizzo della luce LED lampeggiante : approssimativamente 20 ore

Garanzia:
Nel rispetto di quanto previsto dalla legge, Avon garantisce qualsiasi difetto di conformità del suo prodotti esistente al momento della consegna e che si manifesti entro due anni da tale momento.

ES- Alarma personal. Modelo Nº 5627749.

Cómo utilizar

1. Tirar del pasador para encender la alarma.

2. Volver a colocar el pasador para apagar la alarma.

3. Mantener pulsado el botón para encender o apagar la luz LED.

Cómo insertar/sustituir las pilas

1. Desatornillar la parte trasera

2. Deslizar la tapa en la dirección de la flecha para abrir.

3. Insertar 2 pilas nuevas AAA en el compartimento de las pilas.

4. Para cerrar la tapa, volver a colocarla deslizándola en la dirección de la flecha y atornillarla.

Precaución
Lea atentamente las instrucciones de este manual de usuario antes de utilizar esta alarma.
Conservar para futuras consultas.
Esta alarma no es un juguete. ¡Manténgala alejada de los niños! Si se utiliza de forma indebida, la alarma fuerte puede afectar a la audición.
No mezcle diferentes tipos de pilas ni pilas nuevas con usadas.
Mantenga la alarma alejada del agua. Limpie la alarma solo con un paño seco y suave.

Especificaciones
Voltaje: 3V
Corriente: 120mA
Pilas: 2 x AAA (No incluidas)
Volumen del sonido de la alarma: aprox. 130dB
Tiempo de sonido de la alarma: aprox. 6 horas
Tiempo de uso de la linterna LED: aprox. 20 horas

Garantía
Este producto incluye 2 años de garantía por defecto de fabricación. Esto no afecta a los derechos reglamentarios.

PT- Alarme Pessoal. Modelo Nº 5627749.

Modo de Uso

1. Puxar o pino para ligar o alarme.

2. Voltar a encaixar o pino para desligar o alarme.

3. Pressionar e manter pressionado o botão para ligar ou desligar a luz LED

Como Instalar/Trocar as Pilhas

1. Desaparafusar a tampa.

2. Deslizar a tampa na direção da seta para abrir.

3. Instalar 2 novas pilhas AAA no compartimento das pilhas.

4. Para fechar a tampa, deslizar a tampa na direção da seta e apertar o parafuso.

Precauções
Por favor, ler cuidadosamente as instruções do manual antes de usar o alarme.
Reter para referências futuras.
Este alarme não é um brinquedo - manter fora do alcance das crianças! Se utilizado de forma inapropriada, o som do alarme pode afetar a audição.
Não misture diferentes tipos de pilhas. Pilhas novas e usadas não devem ser utilizadas ao mesmo tempo. Manter o alarme longe de água. Limpar o alarme com um pano seco e macio.

Características
Voltagem: 3 V
Corrente: 120 mA
Pilhas: 2 x AAA (não incluídas)
Volume do Alarme: 130 dB aprox.
Duração do Alarme: 6 horas aprox.
Tempo de Utilização Lanterna: 20 horas aprox.

Garantia
Este produto tem 2 anos de garantia score defeitos de fabrico. Isto não afeta os direitos standards.

GR- Προσωπικός Συναγερμός σε Μορφή Μπbreλόκ. Αρ.Βιβ.Μοντέλου 5627749.

Χρήση

1. Τραβήξτε έξω την καρφίτσα για να ενεργοποιήσετε τον συναγερμό.

2. Πιέστε μέσα την καρφίτσα για να απενεργοποιήσετε τον συναγερμό.

3. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το κουμπί για να ενεργοποιήσετε και να απενεργοποιήσετε το φως LED.

Πώς να τοποθετήσετε/Αντικαταστήσετε τις Μπαταρίες

1. Ξεβιδώστε το πίσω κάλυμμα.

2. Σύρετε το πίσω κάλυμμα με την φορά που δείχνουν τα βέλη.

3. Τοποθετήστε 2 νέες AAA μπαταρίες στη θήκη των μπαταριών.

4. Για να κλείστε το κάλυμμα, σύρετε προς την κατεύθυνση του βέλους και κατόπιν τοποθετήστε πάλι και σφίξτε τις βίδες.

Προσοχή
Παρακαλούμε διαβάστε τις οδηγίες σε αυτό το εγχειρίδιο για τον χρήστη προσεκτικά, πριν τη χρήση του συναγερμού.
Κρατήστε για μελλοντική χρήση.
Αυτός ο συναγερμός δεν είναι παιχνίδι – και φυλάσσεται μακριά από παιδιά! Ο δυνατός ήχος του συναγερμού μπορεί να επηρεάσει την ακοή εάν δεν χρησιμοποιείτε σωστά.
Μη χρησιμοποιείτε διαφορετικούς τύπους και ποιότες μπαζάς μαζί με νέες μπαταρίες.
Να φυλάσσεται μακριά από νερό. Καθαρίστε τον συναγερμό μόνο με ένα στεγνό, απαλό πανάκι.

Χαρακτηριστικά
Τάση: 3V
Ρεύμα Λειτουργίας: 120mA
Μπαταρίες: 2 x AAA (δεν περιλαμβάνονται)
Ένταση Ήχου Συναγερμού: Περ. 130dB
Διάρκεια Ήχου Συναγερμού: Περ. 6 ώρες
Χρόνος Λάμψης Φακού LED: Περ. 20 ώρες

Εγγύηση
Αυτό το προϊόν έρχεται με εγγύηση 2 χρόνων για κατασκευαστικά λάθη. Αυτό δεν επηρεάζει τα νόμιμα δικαιώματά σας.

LT- Kišeninė savėsymos signalizacija. Modelio nr.: 5627749

Naudojimas

1. Norėdami įjungti signalizaciją, ištraukite raktų pakabuko žiedelį.

2. Norėdami išjungti signalizaciją, įkiškite raktų pakabuko žiedelį atgal į prietaisą.

3. Paspaudskite/palaikykite mygtuką norėdami įjungti/išjungti LED lemputę.

Kaip įdėti/pakeisti baterijas:

1. Atsukituvo pagalba atidarykite baterijų skyrelio dangtelį.

2. Paslinkite dangtelį rundytės kryptim.

3. Įstatykite 2 naujas AAA tipo baterijas | baterijų skyrelį.

4. Norėdami uždaryti baterijų skyrelio dangtelį, pastumkite dangtelį rundytės kryptimi ir priveržkite atsuktuvu.

Įspėjimas
Prieš naudojimą, prašome atidžiai perskaityti naudojimo instrukcijas.Neišmeskite šio lapelio. Jis prieiamas nėra žaislas, prašome saugoti nuo vaikų. Garsus signalas gali pažeisti klausą, jei yra naudojamas ne pagal paskirtį.
Nemaišykite skirtingų tipų baterijų rankų. Naudodkite naują ir senų baterijų kartu.
Prietaisą saugokite nuo vandens. Valykite paveikslėlį tik sausa, švelnia šluoste.

Specifikacija
Įtampa: 3V
Srovė: 120mA
Baterijos: 2 x AAA (neprideda)
Signalizacijos garso stiprumas: apie 130dB
Signalizacijos garso trukmė: apie 6 val.
LED lemputės veikimo trukmė: apie 20 val.

Garantija
Šiam gaminiui yra suteikiama 2 metų garantija nekokybiškoms medžiagoms ar gamybos defektams. Tai neturi jokios įtakos jūsų įstatymiems teisėms.

LV- Piekariņš-signalizācija. Modeļa Nr. 5627749.

Lietošana

1. Izvelciet tapu, lai ieslēgtu signalizāciju.

2. Iespiediet tapu, lai izslēgtu signalizāciju.

3. Nospiediet un turiet pogu, lai ieslēgtu vai izslēgtu LED gaismu.

Bateriju ievietošana/maiņa

1. Atskrūvējiet aizmugurējo vāciņu.

2. Lai noņemtu aizmugurējo vāciņu, stūmiet to bultiņas virzienā.

3. Baterij. nodaļā ievietojiet 2 jaunas AAA baterijas.

4. Lai aizvērtu vāciņu, aizbīdiet to bultiņas virzienā, pēc tam ievietojet un pievelciet skrūvi.

Uzmanību!
Pirms signalizācijas lietošanas uzmanīgi izlasiet šo instrukciju!
Saglabājiet instrukciju turpmākai atsaucei.
Signalizācija nav rotaļlieta – glābjiet bērnem nepieejamā vietā! Neparedzēti lietojot, skaļā signalizācija var ietekmēt dzirdi.
Nesmaišīet dažādu veidu baterijas un jaunas un lietotas baterijas kopā.
Sargāt no ūdens. Tīrīt signalizāciju tikai ar sausu un mīkstu drānu.

Specifikācijas
Spriegums: 3 V
Darba strāva: 120 mA
Baterijas: 2 x AAA (tiek iekļautas)
Signalizācijas skaņas skaļums: aptuveni 130 dB
Signalizācijas skaņas darbības laiks: aptuveni 6 stundas
LED ūdenīšu lukturīšu darbības laiks: aptuveni 20 stundas

Garantija
Šim produktam ir 2 gadu garantija razošanas defektiem. Tas neietekmē jūsu ikumā noteiktas tiesības.

EE- Personaalne alarm. Mudel nr 5627749.

Kuidas kasutada

1. Alarmi sisselülitamiseks tõmba nõel välja.

2. Alarmi väljalülitamiseks lükka nõel tagasi.

3. LED-lambi sisse- või väljalülitamiseks vajuta ja hoia nuppu.

Patareide paigaldamine/vahetamine

1. Keera tagakaane kaane kruvi lahti.

2. Avamiseks libista tagaosa kaart noolega näidatud suunas.

3. Paigalda akusalve 2 uut AAA patareid.

4. Kaane sulgemiseks libista seda noolega näidatud suunas, seejärel pane kruvi tagasi ja keera see kinni.

Hoiatus
Enne alarmi kasutamist loe hoolikalt kasutusjuhendi ja säilita see tulevikku tarbeks.
Alarm ei ole mänguasi, hoia seda lastest kättesaamatus kohas. Väli hei võib kahjustada kuulmist, kui alarmi valesti kasutada.
Kooc ei tohi kasutada erinevat liigi patareisid või uusi ja kasutatud patareisid.
Ära lase alarmil mõjaks saada. Puhasta seda ainult kuiva pehme lapiga.

Spetsifikatsioonid
Pinge: 3V
Voolutugevus töörainsel: 120 mA
Patareid: 2 x AAA (pole kaasas)
Alarmi heliagavus: ~130 dB
Alarmi heliesitus: ~6 h
LED-taskulambi kasutusaeg: ~20 h

Garantii
Tootel on 2-aastane garantii tootmisviigade osas. See ei mõjuta sinu seadusjärgseid õigusi.

FI- Henkilökohtainen hyökkäyshälytin. Malliinro: 5627749.

Käyttö:

1. Vedä sokasta käynnistääksesi hälytyksen.

2. Työnnä sokka takaisin laitteen sisälle sammuttaaksesi hälytyksen.

3. Paina yhtäjaksoisesti painiketta sytyttääksesi tai sammuttaaksesi LED-valon.

Paristojen asentaminen/vaihtaminen:

1. Avaa takakannen ruuvi.

2. Liu'ut taakanta nuolen osoittamaan suuntaan avataksesi sen.

3. Asenna 2 uutta AAA-paristoa paristokotelosn.

4. Sulje kansi liu'utamalla sitä nuolen osoittamaan suuntaan, aseta sitten ruuvi takaisin paikoilleen ja kiristä.

Huom!
Lue tämän käyttöohjeen ohjeet huolellisesti ennen hälytimen käyttämistä. Säilytä tarkasteluaineen varalta.
Hälytin ei ole leku - säilytä se lasten ulottumattomissa! Korkeäänінen hälytys voi vaurioittaa kuulua, jos sitä käytetään väärin.
Älä sekoita keskenään erityyppisiä paristoja. Uusia ja jo käytettyjä paristoja ei tulisi käyttää yhtä aikaa.
Säilytä hälytin etäällä vedestä. Puhdista hälytin ainoastaan kuivella, pehmeällä liinalla.

Tekniset tiedot:
Jännite: 3 V
Työvirta: 120 mA
Paristot: 2 x AAA (ostettava erikseen)
Hälytyksenen äänenvoimakkuus: n. 130 dB
Hälytyksenen kesto: n. 6 tuntia
LED-valon käyttöaika: n. 20 tuntia

Takuu
Tuotteella on 2 vuoden takuu valmistusvikojen varalta. Tämä ei vaikuta lakisääteisiin oikeuksiisi.

SE- Personligt larm, modellnummer: 5627749.

Användning

1. Dra ut pinnen för att aktivera larmet.

2. Tryck in pinne för att avaktivera larmet.

3. Tryck och håll nere knappen för att slåsnge av eller slå på LED-ljuset.

Sätta ihop ut batterier:

1. Skruva loss baksidan.

2. Skjut locket i pilriktningen för att öppna.

3. Sätt i 3 st AA-batterier

4. För att stänga locket igen, skjut det i riktning mot pilen, sätt fast det och dra åt skruven igen.

VARNING
Läs instruktionerna i denna användarmanual noggrant innan du använder detta alarm.
Spara för framtida referenser.
Detta är inte en leksak - förvaras oåtkomlig för barn! Det högljuddta larmet kan påverka hörseln om det används felaktigt.
Blanda inte olika typer av batterier. Nya och gamla batterier ska inte användas tillsammans. Förvaras skyddat från vatten. Rengör larmet endast med en torr mjuk trasa.

Specifikationer
SPÄNNING: 3V
Ström i skärvt läge: 120 mA
Batterier: 2 x AAA (ingår ej)
Larmvolym: ca 130 dB
Larmvarighet: Ca 6 timmar
LED-ficklampans varaktighet: ca 20 timmar

Garanti
Denna produkt har en två år lång garanti för tillverkningsfel. Detta påverkar inte dina lagstadgade rättigheter.

PL- Alarm osobisty. Model No 5627749.

Jak używać:

1. Wyciągnij zawlaczkę, aby uruchomić alarm.

2. Włóż zawleczkę z powrotem, aby wyłączyć alarm.

3. Naciśnij i przytrzymaj przycisk,aby włączyć lub wyłączyć latarkę.

Jak zainstalować/wymienić baterie:

1. Odkręć pokrywkę znajdującą się z tyłu alarmu.

2. Zsuń pokrywkę jak na rysunku poniżej.

3. Włóż nowe baterie AAA do pojemnika.

4. Nasuń z powrotem pokrywkę jak na rysunku poniżej i przykręć ją.

Uwaga
Przed użyciem alarmu przeczytaj uważnie instrukcję obsługi.
Zachowaj tę ulotkę.
Alarm nie jest zabawką - przechowuj go poza zasięgiem dzieci. Głośny alarm może mieć wpływ na słuch, jeśli jest używany nieteściwie.
Nie mieszaj różnych typów baterii ani starych z nowymi. Przechowuj z dala od wody. Czyść alarm wyłącznie suchą, miękką ściereczką.

Specyfikacja
Napięcie: 3 V
Prąd robczy: 120 mA
Baterie: 2 x AAA (niepłaczone)
Głośność alarmu: ca. 130 dB
Czas alarmu: ok. 6 godzin
Czas używania latarki: ok. 20 godzin

Gwarancja
Dwuletnia gwarancja obejmuje wady produkcyjne i nie ma wpływu na przysługujące ustawowe prawa.

CZ- Kapesní alarm. Model číslo: 5627749.

Použití:

1. Pro zapnutí alarmu vytáhněte pojistku.

2. Pro vypnutí alarmu zasuňte pojistku zpět.

3. Stiskněte a podržte tlačítko rozsvítíte nebo zhasnete LED svítilnu.

Instalace/výměna baterií:

1. Odšroubujte zadní kryt.

2. Zadní kryt otevřete posunutím ve směru šipky.

3. Do přihrádky na baterie vložte 2 nové AAA baterie.

4. Chcete-li kryt zavřít, zasuňte jej ve směru šipky, poté vložte a utáhněte šroub.

Varování:
Před použitím alarmu si pečlivě přečtěte pokyny v tomto návodu k použití.
Uchovejte si jej pro budoucí použití.
Tento alarm není hračka - uchovávejte jej mimo dosah dětí! Hlasitý alarm by mohl při nesprávném používání ovlivnit sluch.
Nekombinujte různé typy baterií nebo nové a použité baterie.
Alarm uchovávejte mimo dosah vody. Alarm čistěte pouze suchým měkkým hadříkem.

Specifikace:
Napětí: 3 V
Elektrický proud: 120 mA
Baterie: 2x AAA (nepřiložena)
Hlasitost alarmu: cca 130 dB
Doba použití LED svítilny: cca 20 hodin

Záruka:
Na tento výrobek se vztahuje 2letá záruka na výrobní vady. Vaše zákonná práva nejsou ovlivněna.

HU- Személyi Riasztó. 5627749-es Modell

Használata:

1. Húzza ki a kőt, hogy bekapcsolja a riasztót.

2. Nyomja be a tűt, hogy kikapcsolja a riasztót.

3. Nyomja meg és tartsa a gombot a LED fény be- és kikapcsolásához.

Az elemek behelyezése és cserije

1. Csavarozza le a hátsó borítót.

2. Csúszassa hátra a borítót a nyíl irányába a nyílásához.

3. Helyezzen be 2 új AAA elemet az akkumtartó rekeszbe.

4. A borítás bezárásához csúsztassa a nyíl felé azt, és helyezze vissza majd húzza meg a csavart.

FIGYELMEZTETÉS
Kérjük olvassa el a használati utasítást és kezelési útmutatót figyelmesen, mielőtt használja a riasztót.
Őrizze meg későbbi használatra.
Ez a riasztó nem játék! Gyermekektől eszüne tartandó! A hangos riasztó befolyásolhatja a hallást, ha nem megfelelően használják. Ne keverje a különböző típusú elemeket. Az új és régi elemek nem használhatók egyáltalán.
Vízből távol tartandó. Csak puha szárazt ruhával tisztítható.

Részletek:
Feszültség: 3V
Munkaáram: 120 mA
Elemek: 2 db AAA (nem tartalmazza)
Riasztó hangerő: kb. 130 dB
Riasztó hang idője: kb. 6 óra
LED fény használati ideje: Kb 20 óra

Garancia
Ez a termék 2 év garanciával jár a gyártói hibákra vonatkozóan. Ez nem befolyásolja az Ön törvényben meghatározott jogait.

SK- Kľúčenka s alarmom. Model číslo: 5627749

Použitie:

1. Pre zapnutie alarmu vytiahnite poistku.

2. Pre vypnutie alarmu zasuňte poistku späť.

3. Stlačením a podržaním tlačidla rozsvietite alebo zhasnete LED svetlo.

Inštalácia/výmena batérií:

1. Odskrutkujte zadný kryt.

2. Zadný kryt vytiahnite posunutím v smere šípky.

3. Do priehradky na batérie vložte 2 nové AAA batérie.

4. Pre zatvorenie krytu vsuňte kryt späť v smere šípky, potom vložte skrutku a pevne utiahnite.

Upozornenie
Pred použitím kľúčenky s alarmom si pozorne prečítajte pokyny v tomto návode na použitie. Návod si uschovajte pre budúce použitie.
Toto zariadenie nesluží ako hračka – držte mimo dosahu detí! Hlasitý alarm by mohol pri nesprávnom používaní ovplyvniť sluch.
Nekombinujte rôzne typy batérií. Nepoužívajte súčasne nové a staré batérie. Alarm uchovávajte mimo dosahu vody. Alarm čistite iba so suchou mäkkou handričkou.

Technické údaje
Napätie: 3 V
Elektrický prúd: 120 mA
Batérie: 2x AAA (nie sú súčasťou balenia)
Hlasitosť alarmu: cca 130dB
Doba trvania alarmu: cca 6 hodín
Doba svietenia LED svetla: cca 20 hodín

Záruka:
Spoločnosť Avon poskytuje záruku na výrobné vady po dobu 2 rokov. Ide o dopĺňkovú servis k zákonnej záruke, ktorá nie je týmto spôsobom obmedzená.

**SI- Obesek za ključe z osebnim

HR/BA- Privjesak za ključeve s alarmom. Model No 5627749.
Kako koristiti:
1. Uključite ključ da uključite alarm

2. Ubacite ključ da ugasite alarm



3. Pritisnite i držite dugme da upalite ili ugasite LED svjetlo

Dugme za LED svjetlo

Kako stavilizamenti baterije
1. Odvrnite poklopac koji se nalazi na poleđini

2. Povucite poklopac u smjeru naglašenom strelicom za otvaranje

3. Stavite dvije nove AAA baterije u dio predviđen za baterije

4. Da biste zatvorili dio za baterije, povucite u smjeru strelice, a potom vratite poklopac i opet ga pričvrstite



OPREZ
Molimo pročitajte instrukcije u uredaju zatim pripremite alarma.
Zadržite uputstvo za korištenje u budućnosti
Ovaj alarm nije igračka – držati van domašaja djece! Glasni alarm može uticati na sluh osobe se ne koristi ispravno.
Ne mijenjati tipove baterija. Nove i korištene baterije se ne trebaju koristiti zajedno. Držati alarm izvan ili od vode. Čistiti samo suhom, mekanom tkaninom.
Specifikacije:
Napon: 3V
Struja: 120mA
Baterije: 2xAAA (nisu uključene)
Jačina zvuka alarma: Otprilike 130dB
Dužina trajanja alarma: Otprilike 8 sati
Dužina trajanja LED lampice: Otprilike 20 sati
Garancija:
Proizvod dolazi sa 2 godine garancije na greške u proizvodnji. Ovo ne utiče na vaša zakonska prava.

RS/MNE- Privezak za ključeve sa alarmom. Broj modela 5627749.
Uputstvo:
1. Uključite ključ da biste uključili alarm.



2. Ubacite ključ da biste ugasili alarm.

3. Pritisnite i držite dugme da biste uključili ili ugasili LED svetlo.

Dugme za LED svetlo

Kako stavilizamenti baterije
1. Odvrnite šraf koji se nalazi na poleđini.

2. Povucite poklopac u smeru naglašenom strelicom za otvaranje.

3. Ubacite dve nove AAA baterije u deo predviđen za baterije.

4. Da biste zatvorili deo za baterije, povucite u smeru strelice, a potom vratite poklopac i opet ga pričvrstite.

Oprez
Molimo pročitajte instrukcije u uređaju zatim pre upotrebe.
Zadržite uputstvo za korišćenje u budućnosti.
Ovaj alarm nije igračka-držati van domašaja dece! Glasni alarm može uticati na sluh osobe se ne koristi ispravno.
Ne menjajte različite tipove baterija. Nove i korišćene baterije se ne trebaju koristiti zajedno. Držati alarm izvan ili od vode. Čistiti samo suhom, mekanom tkaninom.
Specifikacije:
Napon: 3V
Struja: 120mA
Jačina zvuka alarma: Oko 130dB
Dužina trajanja alarma: Oko 8 sati
Dužina trajanja LED lampice: Oko 20 sati
Garancija:
Ovaj proizvod ima 2 godine garancije na greške u proizvodnji. Ovo ne utiče na vaša zakonska prava.

RO/MD- Alarmă personală. Model NO 5627749.
MOD DE UTILIZARE:
1. Închideți pârghi pentru a porni alarma

2. Împingeți pârghi pentru a opri alarma.

3. Țineți apăsat butonul pentru a aprinde și a stinge lumina LED.

Buton LED

CUM SĂ INSTALAȚI/ÎNLOCUITI BATERILE
1. Deșurubați capacul din spate

2. Glisați capacul în direcția săgeții pentru a-l deschide.

3. Instalați 2 baterii noi tip AAA în compartimentul de baterii

4. Pentru a închide capacul, glisați în direcția săgeții, apoi înșurubați.

ATENTIE:
Citiți cu atenție instrucțiunile înainte de utilizarea alarmei. Păstrați instrucțiunile pentru verificarea ulterioară.
Accesul alarmă nu este o jucărie – a nu se lăsa la îndemâna copiilor! Alarma puternică poate afecta auzul dacă nu este folosită corespunzător.
Nu amestecați baterii diferite. Bateriile noi și vechi nu pot fi folosite împreună. Păstrați alarma departe de apă. Curățați alarma cu o lavetă uscată și moale.
Specificații
Voltaj: 3V
Curent de ieșire: 120mA
Baterii: 2 x AAA (exercuse)
Volum alarmă: Aprox. 130dB
Timp alarmă: aprox. 6 ore
Timp de utilizare lanternă LED: aprox. 20 de ore
Garanție
Acest produs este însoțit de o garanție de 2 ani pentru defecte de fabricare. Acest lucru nu vă afectează drepturile statutare.

BG- Лична аларма. Модел: 5627749.
Употреба
1. Дръпнете щифта, за да пуснете алармата.

2. Натиснете навътре щифта, за да изключите алармата

3. Натиснете и задържете бутона, за да включите/изключите LED светлината.

Бутон за LED светлина

Как да Инсталирате/Сменете батериите
1. Отвинтете задния капак.

2. Плъзнете капака по посока на стрелката, за да отворите.

3. Инсталирайте 2 нови AAA батерии в отделението за батерии.

4. За да затворите капака, плъзнете по посока на стрелката, след това завъртете на място и затворете с отвертка.



Внимание
Моля прочетете инструкциите внимателно преди да използвате алармата.
Запазете за бъдеще справка.
Алармата не е играчка - пазете далеч от деца! Високата степен на звук може да нарушава слуха, ако се използва неправилно.
Не смесвайте различни типове батерии. Нови и използвани батерии не трябва да се използват заедно.
Пазете алармата далеч от вода. Почиствайте алармата само със сух мек парцал.
Спецификации
Мощност: 3V
Работа със: 120 mA
Батерии: 2 x AAA (не са включени)
Сила на звука: Приблизително 130 dB
Продължителност на звука: Около 6 часа
Времена на користење на LED светлина: около 20 часа
Гаранция
Продуктът има 2 години фабрична гаранция на производствени грешки. Това не афектира вашите права.

MK- Приврзок со личен аларм. Модел број 5627749.
НАЧИН НА УПОТРЕБА
1. Повлечете го игличникот ден за да го вклучите алармот

2. Вратете го игличникот ден на место за да го исклучите алармот.

3. Притиснете и задржете го копчето за да го вклучите / исклучите LED светлото.

Копче за LED светло

Упатство за поставување / замена на батерии.
1. Одврзете го шрафот од задниот капак.

2. Повлечете го капакот во соодветна обележана насока со стрелка.

3. Поставете 2 нови AAA батерии во соодветниот дел за батерии.

4. За затворање на капакот, повлечете го во спротивна насока од отворениот, навртете а зацврстете го шрафот.

Внимание:
Ве молиме прочитајте го упатството и инструкциите за користење пред секоја употреба на уредот.
Овој производ не е играчка, држете подалеку од дофат на деца. Алармот с високо и при несоодветна употреба може да влијае на слухот.
Не мешајте razлични типови батерии. Нови и користени батерии не треба да се користат заедно.
Не потопувајте го уредот во вода или други течности. Чистете го само со сува и мека крпа.
Технички карактеристики:
Напон: 3V
Работа на струја: 120 mA
Батерии: 2 X AAA (не се вклучени)
Јачина на звукот на алармот: 130 dB
Времетраење на звукот на алармот: 6 часа
Времe на користење на LED светло: околу 20 часа
Гаранција
Производот има 2 години фабричка гаранција од производителот. Гаранцијата не влијае на законските права.

UA- Персональний брелок-сигналізація з LED-ліхтариком. Колекція «Місія Avon проти насильства над жінками». Модель: 5627749.
Спосіб використання
1. Витягніть шпильку, щоб увімкнути сигналізацію.

2. Натисніть на шпильку, щоб вимкнути сигналізацію.

3. Натисніть і утримуйте кнопку, щоб увімкнути або вимкнути світлодіодне світло.

кнопка світлодіодного світла

Як встановити/замінити батарейки
1. Відкрутіть задню кришку

2. Щоб відкрити задню кришку, посуньте її в напрямку стрілки.

3. Встановіть 2 нові батарейки AAA у батарейний відсік.

4. Щоб закрити кришку, посуньте її в напрямку стрілки, потім встановіть і як слід закрутіть гвинт.

Застереження
Будь ласка, уважно прочитайте інструкції в цьому посібнику, перш ніж використовувати цей трекінг.
Зберегти для використання в майбутньому.
Цей трекінг не іграшка - тримайте подалі від дітей! Гучна сигналізація може погіршити слух, якщо використовується неналежним чином.
Не змішуйте різні типи батарейок. Нові та використані батареї не можна використовувати разом.
Тримайте сигналізацію подалі від води. Чистіть сигналізацію лише сухою м'якою тканиною.
Технічні характеристики
Напруга: 3В
Робочий струм: 120 мА
Батарейки: 2 x AAA (не входить в комплект)
Гучність звуку сигналізації: прибл. 130 дБ
Тривалість звукового сигналу: прибл. 6 годин
Час використання світлодіодного ліхтарика: прибл. 20 годин
Гарантія
Avon надає гарантію на виробничі дефекти протягом 2 років з дати покупки.

GE- ავრცელებული ბრელოკი-სიგნალიზაციის სინათლის LED-ფანრით "ეივონის ნისლი ქალთა ძალადობის წინააღმდეგ. მოდელი: 5627749.
გამოყენების ინსტრუქციები
1. ბალიშის ამოსაღებად ამოიწიეთ ბინი.

2. ბალიშის დასაბრუნებლად ჩაუშვით ბინს.

3. ღილაკს დაჭერით ღილაკს LED განათების ჩასართავად ან გამოსართავად.

LED განათების ღილაკი

ბოდიშ მოუგებელია ბატარეების ბატარეებში:
1. გამოქანეთ ტაბა სადაც.

2. ტაბა სადაც განთავსებულია ბატარეები. ეს ადგილი ბატარეებისთვისაა.

3. მოათავსეთ ორი AAA ტიპის ბატარეა ბატარეის განყოფილებაში.

4. თავსახურის დახურვის მიზნით, გამოიყენეთ ისი ისრის მიმართულებით, შემდეგ შეაბრუნეთ ადგილებში ბრაბნი.

ყურადღება:
ფრთხილ. ინსტრუქციათა წაკითხვა აუცილებელია ამ მოწყობილობის გამოყენებამდე.
შეინახეთ მომავალი გამოყენებისთვის.
აღმოჩენილი ნაკეთებლობა ამ ანაბა სათამაში - მოზარდები ბავშვმა მსმენელობა სიფრთხილეს მიაქცევა ტანსაცმლის ინტენსივ ბრეში.
ამასთანავე გამოიყენების შეზღუდვაში.
ამ ფენომენ ამცდენება ტიპის ბატარეები. ახალი და ძველი ბატარეებიც ერთად გამოიყენება შეუძლებელია.
შეინახეთ ბრელოკი წყლისგან მაქსიმალური. გაწმინდეთ მხოლოდ მშრალი ბრალი ქსოვილით.
სპეციფიკაციები
ძაბვა: 3V
სიხშირე ეფექტ: 120 mA
ბატარეები: 2 x AAA (არ შეიცავს)
სიგნალიზაციის ბლოკის სიმაღლე: 130 dB
LED ფანრის ეფექტების ეფექტი ეფექტი: 20 საათი
გარანტია
ფენომენ ბრელოკმა აქვს 2 წლიანი გარანტია საწარმოო დეფექტებზე

RU- Брелок с сигнализацией. Модель: 5627749. Коллекция "Миссия Avon против насилия над женщинами". Работает от 2 элементов питания типа AAA (в комплект не входит). Напряжение: 3 В.
Руководство по эксплуатации
1. Вытяните штырек, чтобы включить сигнализацию.

2. Задвиньте штырек, чтобы выключить сигнализацию.

3. Нажмите и удерживайте кнопку, чтобы включить / выключить светодиодную лампочку

кнопка светодиодной лампочки

Установка и замена элементов питания
1. Извлеките шуруп из задней крышки.

2. Выдвиньте заднюю крышку в направлении стрелки, чтобы открыть отсек элементов питания.

3. Установите 2 новых элемента питания типа AAA в отсек элементов питания.

4. Чтобы закрыть крышку, задвиньте ее в направлении стрелки, далее вставьте ее на место и закрутите шуруп.

Внимание
Пожалуйста, прочитайте данное руководство по эксплуатации перед использованием устройства. Сохраните его для дальнейшего использования.
Устройство не является игрушкой, хранить в местах недоступных для детей! При неправильном использовании громкий звук сигнализации может повлиять на слух.
Не использовать различные типы элементов питания, а также новые и использованные элементы питания.
Размещайте устройство вдали от воды. Протирайте устройство только сухой, мягкой тканью
Технические характеристики
Напряжение: 3В
Рабочий ток: 120 мА
Элементы питания: 2 x AAA (в комплект не входят)
Громкость звука сигнализации: приблизительно 130 дБ
Время работы звука сигнализации: приблизительно 6 часов.
Время работы светодиодной лампочки: приблизительно 20 часов

Срок службы: 1 год.
ПРОДАВЕЦ / ИМПОРТЕР / ПРИЕМ ПРЕТЕНЗИЙ В РФ: ООО «Эйвон Бьюти Продактс Компанией». Россия, 143026, Московская область, г.о. Одинцовский, р. Новая Ольховка, ул. Производственная, д. 3 стр. 1. Тел: +7 (495) 792 36 00. www.avon.ru.
ИЗГОТОВИТЕЛЬ: "SHENZHEN ARZA ELECTRONIC CO., LTD". THE 2ND FLOOR OF B1 BUILDING, XINGFU INDUSTRY ZONE, CHONGGANG RD., HEPING VILLAGE, FUYONG TOWN, BAOAN DISTRICT, SHENZHEN, GUANGDONG, CHINA("Шэнчжэнь Арказа Электронс Ко., Лтд". Бе 2нд floор оф Б1 Билдинг, Синфу Индастри Зоун, Чонгган зад., Хэпинг Виллэдж, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Китай). Сделано в Китае.

KZ- Дабыл қамауы бар сақтағышы. Үлгісі: 5627749. "Әйелдерге зорлық-зомбылық жасауға қарсы Avon Миссиясы" жиынтығы. 2 ААА қоректендіру элементтерінің көмегімен жұмыс істейді (жинаққа кірмейді). Қуаты: 3 В.
Нұсқаулық:
1. Дабылдаманы іске қосу үшін істікті тартыңыз.

2. Дабылдаманы өшіру үшін істікті итеріңіз.

3. Жарық диодты шамды қосу/өшіру үшін батырманы басып ұстап тұрыңыз.

жарық диодты шам батырмасы

Қоректендіру элементтерін орнату және ауыстыру
1. Бұрамаларын артқы қаптағыш шығарыңыз.

2. Қоректендіру элементі бөлігін ашу үшін артқы қаптағыш көрсетілі бағытымен сырғытыңыз.

3. Қоректендіру элементі бөлігіне 2 жаңа ААА қоректендіру элементін орнатыңыз.

4. Қақпақты жабу үшін оны көрсетілі бағытымен сырғытыңыз, содан кейін оны орнына салыңыз, бұрамаларын бұрап, қатайтыңыз.

Назар аударыңыз
Құралдарды қолдану бұрын оны пайдалану нұсқаулығын оқып шығыңыз. Оны болашаққа пайдалану үшін сақтап қойыңыз. Құралды ойыншық емес, балалардың қолы жетпейтін жерде сақтаңыз! Дұрыс пайдаланылмаса, дабылдаманың қатты дыбысы есту қабілетіне кері әсер ете мүмкін. Әр түрлі қоректендіру элементтерін, қолданылған және жаңа пайдаланылған батареяларды бір уақытта пайдалануға болмайды.
Құралды судан алыс ұстаңыз. Құралдарды тек құрғақ, жұмсақ шүберектен сүртіңіз
Техникалық сипаттама
Кернеу: 3В
Қолданыстағы ток: 120 мА
Қоректендіру элементтері: 2 x AAA (жинаққа кірмейді)
Дабылдамаының дыбыс деңгейі: шамамен 130 дБ
Дабылдама дыбысының жұмыс уақыты: шамамен 6 сағат.
Жарықдиодты шамның қызмет ету мерзімі: шамамен 20 сағат

Кыргыз мекемесі: 1 жыл.
КР-дагы САТУУЧУ/ИМПОРТТАУЧУ/ШАГЫМ КАБАЛДАУЧУ: "Авон Косметик (Казакстан) Лимитед" ЖШС, 050012, Алматы к., Сейфуллин даңгыл., №209/99, "Ялов" БО, 5-кабат. ПРОДАВЕЦ/ИМПОРТЕР/ПРИЕМ ПРЕТЕНЗИЙ в РК: ТОО «Авон Косметик (Казахстан) Лимитед», 050012, г. Алматы, пр. Сейфуллина, №209/99, БЦ "Ялов", 5-этаж. Тел: +7 727 330 32 32. HYPERLINK "http://www.avon.kz"www.avon.kz. ӨНДІРУШІ: "Шэньчжэн Арказа Электронс Ко., Лтд". Бе 2нд floор оф Б1 Билдинг, Синфу Индастри Зоун, Чонгган зад., Хэпинг Виллэдж, Фуюн Таун, Баоань Дистрикт, Шэньчжэнь, Гуандун, Қытай. Қытайда жасалған.

UK: Consumer information. The wheelie bin symbol on the product symbolises that the product at the end of its life should be disposed of separately from household waste. The appropriate storage and environmentally friendly disposal of equipment at the end of their life help to prevent potential negative consequences for the environment and our health. Please do not dispose of electrical items or batteries with your household rubbish.

DE: Verbraucher-Information: Das Mülltonnen-Symbol auf dem Produkt bedeutet, dass das Produkt am Ende seines Lebenszyklus vom Hausmüll getrennt entsorgt werden muss. Die angemessene Lagerung und umweltfreundliche Entsorgung des Zubehörs am Ende seines Lebenszyklus hilft negativen Folgen für die Umwelt und unsere Gesundheit vor. Bitte entsorgen elektrische Geräte oder Batterien nicht über den Hausmüll!

PT: Informação per i consumatore. Il simbolo del bidone con le ruote indica che il prodotto, al termine della sua vita utile, non deve essere eliminato tra i rifiuti domestici. L'appropriata conservazione e uno smaltimento in linea con il rispetto dell'ambiente contribuiscono a prevenire potenziali conseguenze negative sull'ambiente e sulla salute. Non eliminare i dispositivi elettrici o le batterie gettandoli tra i rifiuti domestici.

ES: Información para los consumidores: El símbolo del contenedor significa que el producto, al final de su vida útil, debe ser desechado de forma separada de la basura doméstica. Al final de su vida útil, el producto debe llevarse a un punto de recogida apropiado para prevenir posibles consecuencias negativas para el ambiente y la salud. Por favor, no deseche dispositivos eléctricos o pilas con la basura doméstica.

PT: Informação ao consumidor. O símbolo com um caixote do lixo com uma cruz significa que o produto no seu fim de vida não deve ser colocado juntamente com o lixo doméstico. O produto deve ser transportado até a um ponto de recolha apropriado com fim de prevenir potenciais consequências negativas para o ambiente e na saúde. Não coloque equipamentos eléctricos ou pilhas junto do lixo doméstico.

GR: Πληροφορίες για τον καταναλωτή: Το σύμβολο του κάδου σήμανσης στο προϊόν σημαίνει ότι στο τέλος της ζωής του πρέπει να πετιέται ξεχωριστά από τα οικιακά απορρίμματα. Η κατάλληλη αποθήκευση και ανακύκλωση, με φιλικό προς το περιβάλλον τρόπο, του εξοπλισμού στο τέλος της ζωής του βοηθά στην αποφυγή πιθανών αρνητικών συνεπειών στο περιβάλλον και την υγεία. Παρακαλούμε μην πετάτε ηλεκτρικές συσκευές και μπαταρίες στα οικιακά απορρίμματα.

TR: Tüketici Bilgisi: Ürün üzerindeki çöp kutusu sembolü ürünün ömrünün sonunda evsel atıklardan ayrı olarak bertaraf edilmesi gerektiğini sembolize eder. Uygun saklama ve ürünün ömrünü sonunda çevreyle dost bir şekilde bertaraf edilmesi çevre ve insan sağlığı için potansiyel negatif sonuçların önlenmeye yardımcı olur. Lütfen elektrikli ürünleri veya pilleri evsel çöpünüzde bırakmayınız. AEEE Yönetmeliğine Uygundur.

LT: Informacija vartotojui. Perbraukto ratelio simbolis ant gaminio, reiškia, kad pasibaigus galiojimo laikui, gaminio regalima išmesti kartu su kitomis buitinėmis atliekomis. Jeigu tinkamai laikysime ir išmesime nevaikščiojančiąją nedarysime žalos gamtai, ilvengsime galimų neigiamų pasekmių gamtai ir mūsų sveikatai. Prašome neišmesti elektrinių atliekų ar baterijų kartu su buitinėmis šiukšlėmis.

LV: Informācija patērētājam. Atkritumu konteinera simbols pie preces nozīme, ka beidzot lietot šo preci, no tās jāatbrīvojas, neiejaucot kopā ar sadzīves atkritumiem. Pareiza uzglabāšana un dabai draugīga atbrīvošanās no preces, beidzot to lietot, palīdz novērst tās negatīvo ietekmi uz apkārtējo vidi un veselību. Lūdzu, neizmetiet elektroierīces un baterejas kopā ar sadzīves atkritumiem.

EE: Tarbijainfo. Rattaseja prügikasti sümbol näitab, et tootel eel tühi olmeprügi hulka visata. Seadme õige hoidamine ja keskkonnasõbralik kõrvaldamine aitab parast selle kasutusea lõppemist ära hoida võimalikke negatiivseid tagajärgi keskkonnale ja meie tervisele. Palun ärge visake elektrilisi seadmeid või patareisid olmejäätmete hulka.

FI: Tuotosie kuluttajille. Rastiloun pyörätäisen jäteastian kuva kertoisessa tarkoitaa, että tuote tulee hävittää erikseen. Säilytä ja hävitä tuote turvallisella ja ympäristöystävällisellä tavalla, jolloin vähennät negatiivisia seurauksia ympäristömme ja terveydellemme. Älä hävitä sähköisiä laitteita tai paristoja kotitalousjätteen mukana.

SE: Konsumentinformation. Symbolen med en skräpkorns på produkten symboliserar att då produkten kommit till sluset av sin livscykel ska den slängas separat från hushållsavfall. Rätt förvaring och miljövänligt bortskaffande i slutet av produktens livscykel hjälper bindra möjliga negativa följder för miljön och hälsan. Vänligen slang inte elektriska apparater eller batterier med hushållsavfall.

PL: INFORMACJA DLA KONSUMENTA: Symbol kosza na kółkach umieszczony na opakowaniu produktu oznacza, że produktu po zużyciu nie należy wyrzucać razem z innymi odpadami gospodarczymi domowego, ale zutylizować go w sposób odpowiedzialny, oddając do wyznaczonego przez lokalne władze punktu zbiórki odpadów elektrycznych i elektronicznych. Takie postępowanie pomaga chronić środowisko naturalne i nasze zdrowie. APELUJEMY: Nie wyrzucaj sprzętu elektronicznego ani baterii razem z odpadami domowymi.

CZ: Spotřebitelské informace. Přeškrtnutý symbol koše značí, že výrobek při likvidaci nepatří do smíšeného odpadu. Vhodným způsobem skladování a likvidace předcházíte negativním dopadům na Životní prostředí a zdraví. Elektrické součástky a baterie nevhazujte do smíšeného odpadu.

HU: Vásárló tájékoztató. A kerekes kuka szimbolum azt jelzi, hogy a terméket az élettartas lejárta után nem szabad a sima háztartási hulladék közé dobni. Kársa lehet a környezetre jutva és az egészségünkre is, ezért csak az erre kijelölt helyen lehet kiadni. Elektronikai terméket és elemeket ne dobd be a sima háztartási hulladék közé.

SK: Informácie pre spotrebiteľa. Symbol koša na výrobku znamená, že výrobok po ukončení životnosti nesmie byť vyhodený do bežného komunálneho odpadu. Vhodné skladovanie a likvidácia výrobku, ktorá je šetrná k životnému prostrediu, zabráni negatívnym vplyvom na Životné prostredie a naše zdravie. Elektrické súčasti a batérie nevyhadzujte do bežného komunálneho odpadu.

SI: Informacije za potrošnike. Simbol zabojnika na proizvodu pomeni, da je potrošno proizvod po koncu njegove življenjske dobe zavrzel ločeno od gospodinjskih odpadkov. Primerno shranjevanje in okolju prijazno odlaganje opreme na koncu njene življenjske dobe pomaga preprečiti morebitne negativne posledice na okolje in naše zdravje. Prosimo, da električnih naprav ali baterij ne odlagate v občinjske gospodinjske odpadke.

HR/BA: Korisničke informacije. Simbol kante za smeće na proizvodu znači da proizvod na kraju životnog vijeka treba odložiti odvojeno od ostalog kućanskog otpada. Pravilno i ekološki prihvatljivo odlaganje sprječava negativne posljedice po okolinu i ljudsko zdravlje. Molimo nemojte odlagati električne proizvode ili baterije kao obični kućanski otpad.

RS/MNE: Informacije za potrošače. Slika kante na ambalaži označava da ovaj proizvod treba da odnesite od otpadnog smeća. Ovime sprečavate potencijalno negativne posledice na životnu sredinu i po naše zdravlje. Molimo baciti električne uređaje i baterije sa otpadnim smećem.

RO/MD: Informații utile. Simbolul pubelei indică faptul că acest produs nu trebuie aruncat împreună cu gunoiul menajer. Acest produs trebuie aruncat în conformitate cu legislația în vigoare pentru a evita poluarea mediului Înconjurător. Vă rugăm să nu aruncați echipamente electrice/electronice sau baterii în gunoiul menajer.

BG: Информация за Потребителя. Символът кофа за отпадъци означава, че продуктът не трябва да се изхвърля заедно с другите битови отпадъци, а трябва да се събира разделно. Разумното съхранение и правилното изхвърляне на отпадъците предотвратяват евентуалните последици за околната среда и здравето на хората. Моля, не изхвърляйте електрически уреди и батерии заедно с битовите отпадъци.

MK: Информација за корисникот. Симболот „корпа за отпадоци" на производот сочинува дека кога веќе не се употребува производот не треба да се фрли во отпадот од домаќинството. Правилното складирање и соодветно поништување ја спречуваат можната штетна последица по природата, околината и по стапката на поздравје. Ве молиме не го фрлајте електронските уреди и батерии во домаќинството.

UA: Інформація для споживача. Символ зарегестрованого сміттєвого контейнера на продукті означає те, що відпрацьований продукт має бути утилізований окремо від побутового відходу. Належне зберігання та екологічна утилізація електричних пристроїв та відпрацьованих елементів живлення сприяє запобіганню потенційним негативним наслідкам для навколишнього середовища та нашого здоров'я. Будь ласка, не утилізуйте електричні пристрої та елементи живлення з побутовими відходами.

GE: «ფიფინა» მიმბეჭდავი. ამბარეს ეყრნეთ ეკოლოგიურ ეფექტ მიეცეთ ეფექტ ეფექტ ეფექტ