592mm

148mm FOLD LINE 148mm FOLD LINE 148mm FOLD LINE 148mm



EN/GB—Manual Guide to Remove/Replace Battery
This item contains a silver oxide button cell battery which should not be removed by users under 14 years of age. Keep out of reach of children. If swallowed or inserted, seek medical advice immediately. Do not allow children to play with or swallow this product.

To remove/replace the battery yourself, you will need to use a small flat-bladed screwdriver.

Preparation Step:
1. Unscrew the Case Opener.
2. Open Pressing Ball

Steps to replace the battery:
1. Locate the detention on the case back. Insert the case opener and push lever the case back away.
2. Open the case back with the case opener first before to handle the watch movement and finally remove the spacer with tweezers.
3. Use tweezers to push/remove the battery from the watch movement.
4. Use tweezers to place a new battery into the slot.
5. Replace the spacer and close the plastic spacer.
6. Put the case back back and use the case pressing ball to press back until a click!

Warning: you can take your watch to a professional for the battery to be replaced.

Remember that Avon will not accept liability for damage caused to the watch case and back if the event of damage caused by incorrectly removing the battery.

For more information, please contact:
AvonCare@AvonRepresentative.com

DE/AT/CH—Anleitung zum Entfernen/Ersetzen der Batterie
Dieser Artikel enthält eine Silberoxidknopfbatterie, die nicht von Personen unter 14 Jahren entfernt werden sollte.
Bewahren Sie Kinder außerhalb Reichweite aufbewahren und Sie zu. Bei Verschluckt oder Kinder über die Batterie Entsorgungsmöglichkeiten in deiner Nähe.

Um die Batterie selbst zu entfernen/ersetzen, benötigt du ein Werkzeug zum Aufhebeln der Uhrengehäuserückseite mit einem Hebel.

Vorbereitung zur Verfahrung:
1. Schraube den Gehäuseöffner
2. Öffnungsdrückerbewegung

Schritte zum Auswechseln der Batterie:
1. Führen den Uhrengehäuseöffner in den Spaltbreite Kerbe auf dem Gehäuseboden ein und hebt den Gehäuseboden vorsichtig weg.
2. Öffnen Sie Gehäuseboden zuerst mit dem Gehäuseöffner und dann mit Pinzette entfernen.
3. Verwenden Sie eine Pinzette, um den Kunststoffabstandsring zu entfernen.
4. Setzen Sie Ersatzbatterie wieder ein und stellen Sie mit dem Gehäuseöffnerwerkzeug fest. Die Gehäuse fest zwei Seiten zu.
5. Ersetzen Sie den Abstandsring und drücken Sie den Kunststoffabstandsring zurück.
6. Setzen Sie Gehäuse wieder ein und drücken mit dem Gehäuseöffnerwerkzeug fest. Die Gehäuse fest zwei Seiten zu.
7. Drücken Sie den Knopf, bis ein Klick zu hören!

Warnung: Sie können Ihre Uhr zu einem Fachmann bringen, um die Batterie ersetzen zu lassen.

Denken Sie daran, dass Avon keine Haftung für Schäden am Gehäuse und am Rückgehäuse der Uhr übernimmt, wenn diese durch Herausnehmen der Batterie entstehen.

Für weitere Informationen wende dich bitte an:
AvonCare@AvonRepresentative.com

FR/BE/LU/CH—Guide de remplacement de la batterie
Cette pièce contient une batterie de pile bouton de oxyde de argent qui ne doit pas être retirée par des enfants de moins de 14 ans. Gardez hors de portée des enfants. Ne laissez pas les enfants jouer avec ou avaler ce produit.

Pour remplacer/enlever la pile, vous aurez besoin d'un tournevis de petite taille.

Préparation de préparation:
1. Dévissez l'ouverture du boîtier
2. Ouvrir le ressort

Étapes pour remplacer la batterie:
1. Localisez le dispositif de rétention sur le dos du boîtier. Insérez l'ouverture du boîtier et poussez le levier du boîtier vers l'arrière.
2. Ouvrez le dos du boîtier avec l'ouverture du boîtier en premier lieu et enfin retirez l'entretoise à l'aide de la pince à épiler.
3. Utilisez une pince pour retirer/remettre la pile du mouvement de montre.
4. Utilisez une pince pour placer une nouvelle batterie dans la fente.
5. Remettez l'entretoise et fermez l'entretoise en plastique.
6. Remettez le dos du boîtier et utilisez la balle de pressage du boîtier pour appuyer jusqu'à ce qu'elle se verrouille !

Avertissement: vous pouvez emmener votre montre à un professionnel pour que la batterie soit remplacée.

Rappelez-vous que Avon n'assume pas la responsabilité des dommages causés au boîtier et au dos du boîtier en cas de dommages causés par le retrait incorrect de la batterie.

Pour plus d'informations, veuillez contacter :
AvonCare@AvonRepresentative.com

**ES/PT/AD/GR/IT/NL/PL/RO/CZ/SK/HU/SI/HR/RS/BG/MK/AL/TR/UA/RU/KZ/UZ/GE/AM/AZ/MD/BY/EE/LV/LT/IL/AE/SA/EG/MA/DZ/TN/LY/JO/LB/IQ/IR/PK/IN/BD/LK/NP/MM/TH/VN/KH/LA/MY/ID/PH/TW/HK/MO/JP/KR/CN/AU/NZ/CA/US/MX/BR/AR/CL/CO/PE/VE/ZA/NG/KE/GH/ZW/ZM/MW/MZ/AO/NA/BW/SZ/LS/MU/SC/MG/RE/MT/CY/IS/FO/GL/AX/LU/LI/MC/SM/VA/AD/GI/KY/BM/TC/VG/AI/MS/GP/MQ/GF/PM/BL/MF/AW/CW/SX/BQ/PR/GU/AS/MP/VI/PW/FM/MH/KI/NR/TV/WS/TO/FJ/VU/SB/PG/NC/PF/CK/NU/TK/AC/TA/FK/GS/IO/SH/EA/IC/AF/PS/AQ/BV/HM/TF/UM/EH/SS/SO/DJ/ER/KM/YT/CD/CG/GA/GQ/ST/CV/GM/GN/GW/LR/SL/BF/CI/ML/NE/SN/TD/BI/DM/HT/JM/KN/LC/VC/TT/BB/GD/AG/BS/BZ/CR/GT/HN/NI/PA/SV/AG/BO/EC/GY/PY/SR/UY/AM/BH/KW/OM/QA/YE